


	<h1>M18 FQID</h1> <p>零件清單</p>	<p>發佈日期:</p> <h2>Jul-17</h2>
	<p>TTI 產品型號: 018 169 011</p> <p><b>M18 FUEL™ SURGE™ 衝擊起子</b></p>	<p>從以下序號開始:</p> <p>版本 <b>A - D2017</b></p>

序號	零件編號	零件描述	用量 (PCS)
1	690258001	卡簧	1
2	690266001	墊片	1
3	690261001	彈簧	1
4	690260059	軸套	1
5	693384001	彈簧	1
6	637242002	卡簧	1
26	-	行星齒輪	3
37	563740001	橡膠柱	4
38	-	右殼 (面殼)	1
39	941048130	銘牌貼紙	1
40	660274003	M3 X 16MM 螺絲	8
41	660187006	M3 X 38MM 螺絲	2
44	661082002	6-32 X 5/16" 螺絲	2
46	-	左殼 (底殼)	1
51	528502001	換向按鈕	1
52	307640036	工具箱	1
53	690268001	3.5MM 鋼珠	1
54	563942001	牙箱蓋	1
55	204033001	牙箱組件帶軸套和軸承	1
56	204035001	衝擊組件 (密封系統)	1
57	204034001	牙箱後蓋組件帶齒輪	1
58	204032001	牙箱後蓋組件	1
59	204029003	機殼組件	1
60	203678001	批咀固定器組件	1
61	204030001	轉子組件	1
62	204031001	電子組件	1
63	203679001	皮帶扣組件	1
64	203588001	速度按鈕組件	1



LED線和地線排進機殼的槽位裡，在牙箱組件和換向按鈕的下麵。

如圖排線，需要非常小心把所有的線排進開關後面的線槽裡。

保證電子組件的所有零件都牢牢的固定在底殼上。

安裝面殼時注意不要夾線。在鎖緊所有螺絲前檢查開關和換向按鈕能正常操作。

